

Fremløbstemperatur	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58
Højere returtempertur giver tillæg	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40
Neutral zone													
Lavere returtemperatur giver fradrag	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36

Fremløbstemperatur	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45
Forventet returtempertur	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	45
Neutral zone													
Lavere returtemperatur giver fradrag	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5